

NFL500

NightFire™



avec
batterie lithium
rechargeable
intégrée

Lanterne de camping multifonction

GUIDE D'UTILISATION

Guide d'utilisation pour NFL500

Modes d'éclairage:

Appuyez sur le bouton central On/Off pour allumer la lumière avant (fonction lampe de poche). Continuez à appuyer sur le bouton pour faire défiler les différents modes d'éclairage. La séquence est la suivante : Lumière avant forte (lampe de poche) / Lumière avant faible (lampe de poche) / Lumière avant stroboscopique (lampe de poche) / Lumière latérale forte (lanterne) / Lumière latérale faible (lanterne) / Arrêt.

Ouvrez la boucle à l'arrière et tirez vers le haut pour allumer la lumière UV.

Chargement de votre lanterne de camping:

Cette lanterne de camping multifonction est équipée d'une batterie lithium rechargeable 18650 2000mAh intégrée. Connectez le câble de charge fourni au port de charge de la lanterne et à une source d'alimentation. Le témoin de charge s'allume en rouge pendant la charge de la lanterne, puis devient bleu une fois que la batterie est complètement chargée.

Lorsque la batterie est faible, le témoin de charge clignote en rouge.

Si cette lanterne n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez la recharger et la décharger tous les trois mois afin de maintenir la batterie en bon état.

Avertissement:

N'éclairez jamais directement les yeux.
La lumière puissante des LEDs peut endommager la vue.

